













A		<b>4X</b>
B		<b>8X</b>
C		<b>4X</b>
D		<b>12X</b>
E	 M 6X40	<b>24X</b>
F	 M 6X30	<b>16X</b>
G	 Ø4X28	<b>16X</b>
H		<b>1X</b>

Do not tighten screws completely until assembling is completed

Neutahujte šrouby úplně, dokud není dokončen poslední krok montáže.

Neutahujte skrutky úplne, kým nie je dokončený posledný krok montáže.



**General Care:**

\*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

**Pokyny k ošetrovaniu:**

\*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

**Pokyny k ošetrovaniu:**

\*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

